



1	Dado anteriore
2	Filo
3	Dado posteriore
4	Cavo
5	Morsetto fine cavo
6	Telaio
7	Leva
8	Piedini di gomma
9	Disco
10	Vite
11	Braccio
12	Viti lunghe
13	Estensione



Istruzioni per il montaggio del Pedale allo Zoccolo

1. Svitare il dado anteriore (1) dal filo (2), e inserire il cavo (4) attraverso la fessura del telaio (6). Il dado posteriore (3) rimane alla fine del filo (2). (Assicurarsi che nella fessura non sia rimasto materiale di scarto) Regolare il filo (2) e fissarlo con i dadi (1) + (3).
2. Assicurarsi che altro lato del cavo (4) sia inserito dentro la valvola come mostrato in Fig.1.
3. Inserire il morsetto fine cavo (5) nel gancio della leva (7). Fare attenzione di posizionare il braccio (11) dentro l'apertura della leva (7).
4. Rimuovere lo zoccolo
5. Fare un'apertura nel lo zoccolo da 20 millimetri di larghezza e 30 mm profondità, come in Fig.2.
6. Per definire la distanza corretta del disco (9) dallo zoccolo, mettere il telaio (6) accanto allo zoccolo e collegare il disco (9) al braccio (11) con la vite (10), utilizzando il foro adatto.
7. Avvitare le viti lunghe (12) alle estensioni (13) ed inserirle nei fori esagonali del telaio (6).
8. Montare i quattro piedini di gomma (8) al telaio (6). Mettere lo zoccolo sotto il mobile, in modo che il braccio (11) si trovi al centro della apertura (Fig.2). Il telaio (6) deve toccare lo zoccolo quando è montato nella sua posizione precedente.
9. Fissare lo zoccolo al pavimento avvitando sopra (verso mobile) le viti lunghe (12). Poi, montare lo zoccolo nella sua posizione precedente
10. Sigillare l'apertura dello zoccolo con silicone o altro materiale contro l'umidità.